

ACCESSORI PER RIPARTITORI DI CALORE

HEAT COST ALLOCATORS ACCESSORIES



mod. OPTO-USB

CHIAVETTA DI PROGRAMMAZIONE OTTICA PER RIPARTITORI DI CALORE modello OPTO e RFM
OPTICAL HEAD FOR PROGRAMMING AND READING HYDROCLIMA OPTO and RFM models.



- » Collegabile alla porta USB
- » Programmazione tramite software Hydroclima
- » Compatibile con Win Xp, Win Vista, Win7, Win8, Win10
- » *Connection to PC through USB port*
- » *Programming through Hydroclima software*
- » *Compatible with Win Xp, Win Vista, Win7, Win8, Win10*

STAFFE - BRACKETS

STAFFE PER INSTALLAZIONE DEI RIPARTITORI DI CALORE SU RADIATORI AD ELEMENTI
MOUNTING BRACKETS FOR INSTALLATION OF HEAT COST ALLOCATORS ON RIBBED RADIATORS



Per selezionare il modello desiderato, richiedere la lista completa delle versioni disponibili


To choose the correct version, please check the brackets list

COLLANTE per montaggio ripartitori

ADHESIVE FOR STRUCTURAL ELEMENTS

Collante bicomponente per elementi strutturali, alta conduttività termica,
resistente ad elevate temperature

*Two-component adhesive for structural elements, high thermal conductivity,
resistance to high temperature.*



CHIAVE a BUSSOLA - SOCKET WRENCH

Necessaria per l'installazione del ripartitore quando si effettua la saldatura al termosifone
Necessary for the allocator installation with welded stud.

